

The logo for Promethean, featuring the word "Promethean" in a bold, white, sans-serif font. The background of the logo is a colorful, abstract geometric pattern of triangles in shades of blue, green, yellow, orange, and red.

Benutzerprofile

Benutzerhandbuch

Inhaltsverzeichnis

Überblick	3
Voraussetzungen	3
Installation der Panel-Firmware	3
Benutzerprofil-Typen und -Berechtigungen	3
Neues Profil hinzufügen - Admin	4
Name oder Bild des Benutzerprofils ändern	4
Abmelden oder Benutzerprofile wechseln	4
Benutzerprofil mit PIN sichern - empfohlen	4
PIN für ein Benutzerprofil entfernen oder ändern	5
Benutzerprofil löschen - Admin	5



Benutzerhandbuch Benutzerprofile 05/20 v1.3 DE

© 2020 Promethean Limited. Alle Rechte vorbehalten. Promethean Ltd. ist Eigentümer einer Reihe von Marken in mehreren Rechtsordnungen der Welt, einschließlich, aber nicht begrenzt auf Promethean, das Promethean-Logo, ActivPanel und Vellum. Alle Marken (einschließlich Logos und Symbole), auf die von Promethean Bezug genommen wird, sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Sofern nicht ausdrücklich derart gekennzeichnet, weist die Verwendung von Marken Dritter durch Promethean nicht auf irgendeine Beziehung, Förderung oder Unterstützung zwischen Promethean und den Inhabern dieser Marken hin. Die Garantie- und Supportbedingungen finden Sie unter PrometheanWorld.com/Warranty. Bei den Abmessungen und Gewichtsangaben handelt es sich um Schätzwerte. Produktspezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden. PrometheanWorld.com.

Überblick

Bei der ActivPanel® Element™ Serie können Sie auf dem Panel lokale Benutzerprofile erstellen. Damit wird der Workflow verbessert und die Funktionalität für mehrere Benutzer des Panels wird sicherer. Dies kann praktisch sein, wenn Sie Ihr ActivPanel mit Kollegen teilen oder wenn Sie einen Gastlehrer oder einen Vertreter haben.

Voraussetzungen

- **ActivPanel Element Serie:** Nickel, Cobalt oder Titanium ab Panel-Firmware v4.0

Installation der Panel-Firmware

Anweisungen für ein Upgrade der Panel-Firmware finden Sie in den entsprechenden Artikeln auf der Support-Site unter [Support.PrometheanWorld.com](https://support.prometheanworld.com):

- Nickel
- Cobalt
- Titanium

Benutzerprofil-Typen und -Berechtigungen

Standardmäßig sind dem Panel zwei Benutzer zugewiesen – Admin und Gast. Wenn mehrere Lehrer dasselbe Panel verwenden, können bis zu acht zusätzliche Benutzer hinzugefügt werden.



	Admin (Standard)	Neuer Benutzer	Gast (Standard)
Neues Benutzerprofil hinzufügen	✓		
Benutzerprofil löschen	✓		
Name und/oder Bild des Profils ändern	Alle Benutzer	✓	
PIN erstellen	✓	✓	
Dateien, Apps und Daten speichern	✓	✓	✓ (bei Auswahl der Option „Speichern“)
Über Promethean Cloud Connect auf Cloudspeicher zugreifen	✓	✓	
Installierte Apps anzeigen	Für alle Benutzer	Nur mit ihrem Profil verknüpfte Apps	
Apps aktualisieren	Für alle Benutzer	Für alle Benutzer	

Benutzerhandbuch Benutzerprofile 05/20 v1.3 DE

Promethean



© 2020 Promethean Limited. Alle Rechte vorbehalten. Promethean Ltd. ist Eigentümer einer Reihe von Marken in mehreren Rechtsordnungen der Welt, einschließlich, aber nicht begrenzt auf Promethean, das Promethean-Logo, ActivPanel und Vellum. Alle Marken (einschließlich Logos und Symbole), auf die von Promethean Bezug genommen wird, sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Sofern nicht ausdrücklich derart gekennzeichnet, weist die Verwendung von Marken Dritter durch Promethean nicht auf irgendeine Beziehung, Förderung oder Unterstützung zwischen Promethean und den Inhabern dieser Marken hin. Die Garantie- und Supportbedingungen finden Sie unter PrometheanWorld.com/Warranty. Bei den Abmessungen und Gewichtsangaben handelt es sich um Schätzwerte. Produktspezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden. PrometheanWorld.com.

Neues Profil hinzufügen - Admin

1. Öffnen Sie das ActivPanel Menü und tippen Sie auf .
2. Tippen Sie auf  und auf **WEITERE EINSTELLUNGEN**.
3. Tippen Sie auf **Benutzer**.
4. Tippen Sie auf **Benutzer hinzufügen** und tippen Sie im nächsten eingeblendeten Fenster auf **OK**.
5. Tippen Sie auf **JETZT EINRICHTEN**, um das Profil für jeden neuen Benutzer einzurichten.


Hinweis: Es können bis zu 10 Benutzer, einschließlich Admin und Gast, hinzugefügt werden.

Name oder Bild des Benutzerprofils ändern

1. Öffnen Sie das ActivPanel Menü und tippen Sie auf .
2. Tippen Sie auf .
3. Tippen Sie auf ein Benutzerprofil und verwenden Sie die Bildschirmtastatur, um den Benutzer umzubenennen. Tippen Sie auf den Avatar des Benutzers, um das Bild des Benutzers zu ändern.
4. Tippen Sie auf **OK**.

Hinweis: Admins können Änderungen am Namen und Bild anderer Benutzerprofile auf dem Panel vornehmen.



Abmelden oder Benutzerprofile wechseln

1. Öffnen Sie das ActivPanel Menü und tippen Sie auf .
2. Tippen Sie auf **ABMELDEN**.

Hinweis: Wenn Sie sich als Gast abmelden, werden Sie gefragt, ob Sie alle Apps, Daten, Informationen und Einstellungen löschen oder für das nächste Mal speichern möchten.

3. Tippen Sie im Anmeldebildschirm auf ein Benutzerprofil, um zu einem anderen Benutzerprofil zu wechseln. Wenn für das andere Benutzerprofil eine PIN festgelegt wurde, werden Sie aufgefordert, die PIN einzugeben.

Benutzerprofil mit PIN sichern - empfohlen



1. Öffnen Sie das ActivPanel Menü und tippen Sie auf .
2. Tippen Sie auf .
3. Tippen Sie auf **Bildschirm sperren** und dann auf **PIN**.
4. Verwenden Sie die Bildschirmtastatur, um eine 4- bis 17-stellige PIN einzugeben.
5. Tippen Sie auf **Weiter** und dann auf **OK**, um Ihre PIN zu bestätigen.
6. Wählen Sie Ihre Benachrichtigungspräferenzen aus und tippen Sie auf **Fertig**.

Promethean




Benutzerhandbuch Benutzerprofile 05/20 v1.3 DE

© 2020 Promethean Limited. Alle Rechte vorbehalten. Promethean Ltd. ist Eigentümer einer Reihe von Marken in mehreren Rechtsordnungen der Welt, einschließlich, aber nicht begrenzt auf Promethean, das Promethean-Logo, ActivPanel und Vellum. Alle Marken (einschließlich Logos und Symbole), auf die von Promethean Bezug genommen wird, sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Sofern nicht ausdrücklich derart gekennzeichnet, weist die Verwendung von Marken Dritter durch Promethean nicht auf irgendeine Beziehung, Förderung oder Unterstützung zwischen Promethean und den Inhabern dieser Marken hin. Die Garantie- und Supportbedingungen finden Sie unter [PrometheanWorld.com/Warranty](https://www.PrometheanWorld.com/Warranty). Bei den Abmessungen und Gewichtsangaben handelt es sich um Schätzwerte. Produktspezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden. [PrometheanWorld.com](https://www.PrometheanWorld.com).

PIN für ein Benutzerprofil entfernen oder ändern

1. Öffnen Sie das ActivPanel Menü und tippen Sie auf .
2. Tippen Sie auf  und auf **WEITERE EINSTELLUNGEN**.
3. Tippen Sie auf **Sicherheit & Standort** und dann auf **Bildschirm sperren**.
4. Verwenden Sie die Bildschirmtastatur, um Ihre PIN noch einmal einzugeben.
5. Tippen Sie auf **Keine**, um die PIN zu entfernen, oder tippen Sie auf **PIN**, um Ihr Kennwort zu ändern.

Benutzerprofil löschen - Admin

1. Öffnen Sie das ActivPanel Menü und tippen Sie auf .
2. Tippen Sie auf  und auf **WEITERE EINSTELLUNGEN**.
3. Tippen Sie auf **Benutzer**.
4. Tippen Sie neben dem Benutzerprofil, das Sie löschen möchten, auf .
5. Tippen Sie im nächsten eingeblendeten Fenster auf **LÖSCHEN**.

Hinweis: Wenn Sie ein Benutzerprofil löschen, werden alle mit diesem Benutzerprofil verknüpften Apps und Daten gelöscht. Durch diese Aktion werden keine Apps und Daten gelöscht oder anderweitig geändert, die mit anderen Panelbenutzern verknüpft sind, selbst wenn diese die gleiche App nutzen wie das gelöschte Profil. Wenn beispielsweise zwei Panelbenutzer Google™ Classroom installiert haben, werden durch das Löschen eines Panelbenutzers nur die Daten von Google Classroom für den ersten Benutzer gelöscht. Die mit dem zweiten Benutzer verknüpfte(n) App und Daten bleiben unverändert.